

Um die Serversoftware zur Ansteuerung der 8-Bit Relaisplatine von Conrad (Best. Nr. 967720-14) gehen sie wie folgt vor:

Entpacken Sie die ZIP-Datei in einen Ordner und starten Sie dann „setup.exe“ und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Sollten Sie die Software nicht im Standard-Verzeichnis installieren, so notieren Sie sich bitte das Verzeichnis, in welchem Sie die Software installieren. Im weiteren Verlauf der Installation wird diese Pfadangabe benötigt.

Nach Abschluss der Installation können Sie die Setup-Dateien wieder löschen.

Installation der Serversoftware als Windows-Dienst

Klicken sie auf START -> Ausführen und geben Sie in dem Fenster *cmd* ein.

Es erscheint das MS-DOS Konsolenfenster.

Wechseln Sie in das Installationsverzeichnis der Serversoftware.

Im Beispiel wurde die Software in das Standardverzeichnis „C:\Programme\rpserver\“ installiert.

```
cd \programme\rpserver
```

Wenn Sie den Server automatisch beim Windows-Start laden möchten, dann geben Sie folgenden Befehl ein:

```
rpserver -installauto
```

Möchten Sie den Dienst über das Startmenü manuell starten und beenden, geben Sie folgenden Befehl ein:

```
rpserver -installmanual
```

Es erscheint eine Meldung, dass der Dienst installiert wurde.

Nun können Sie den Dienst über das Startmenü Starten.

Bei Probleme, Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie mir gerne eine Email an folgende Adresse schreiben: DanielBormann@t-online.de

Ich werde Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.